FABRIQUÉS EN FRANCE

Informations règlementaires

Marquage	Indice de classement	Organisme notifié	PHTALATES	LATEX
CE 0120	Im	SGS		

Le tensiomètre type mano brassard comprend un manomètre de précision, gradué de 0 à 300 mmHg, fixé sur le brassard.
Ce manomètre de précision comprend une membrane anéroïde en cuivre au Béryllium traité. Il est relié à une poire de gonflage dotée d'une molette de décompression en métal.
La lecture des valeurs mesurées est facilitée par la taille du cadran. Précision de ± 3 mm garantie sur toute la plage de mesure.
Le brassard est à serrage rapide par sangles coulissantes.

1 - Identification du dispositif

Visuel de face et de profil

2 – Références

Référence	Désignation
T20021	Tensiomètre avec brassard VINTAGE + poche Enfant
T20020	Tensiomètre avec brassard VINTAGE + poche Adulte

3 - Utilisation du dispositif - Mode d'emploi

- Sélectionner un brassard adapté à la morphologie du patient.
- Envelopper correctement le brassard autour du membre et assurer son maintien à l'aide du système de fixation prévu.
- Positionner les embouts de la lyre du stéthoscope à vos oreilles, le micro en position d'écoute, juste au dessous du brassard, sur le passage de l'artère.
- S'assurer que la vis de décompression de la poire soit en position de fermeture et gonfler jusqu'à 30 ou 40 mmHg au dessus de la pression présumée. Le sang ne circule plus au niveau du micro, aucun son n'est audible au stéthoscope.
- Dévisser légèrement la vis de décompression de la poire afin de réduire lentement la pression de gonflage et permettre au sang de circuler à nouveau, les premiers battements sont perceptibles au stéthoscope.
- Lire à cet instant la pression indiquée par le manomètre, cette valeur correspond à la pression maximale ou pression systolique.
- Continuer la décompression, les battements perçus au stéthoscope s'amplifient puis s'estompent pour devenir inaudibles.
- Lire à cet instant la pression indiquée, cette lecture correspond à la pression minimale ou pression diastolique.
- Dévisser davantage la molette de décompression afin de purger complètement l'air restant dans la poche.
- Oter le brassard.

4 - Identification et caractéristiques des différents sous ensembles

Identifiant	Référence	Dénomination	Caractéristique
A	A10212	Manomètre	ABS
B	A10230	Brassard sangle Adulte	Tissu
B	A10231	Brassard sangle Enfant	Tissu
C	A10220	Poche Adulte	Tissu enduit PU
C	A10221	Poche Enfant	Tissu enduit PU
D	A10226	Poire avec robinet	PVC sans phtalates

5 – Nettoyage – désinfection

Pulvérisation de solutions décontaminantes. Ne pas utiliser de détergeant, ne pas immerger.

6 – Maintenance :

Contrôle étalonnage tous les 12 mois pour le manomètre.

7 – Conditionnement

Référence	Nombre unité par CDT
T20021	1
T20020	1

8 – Stockage

Type d'emballage	Local	Température	Humidité	Pression atmosphérique
Origine	Ventilé	-10° à 40 ° c	30 à 40 %	500 à 1060 hpA

9 – Garantie

La garantie donne l'assurance au Client qui achète un produit D & D que si le produit ne fonctionnait pas tel qu'indiqué dans les notices d'utilisation, il serait remplacé ou réparé.

La durée de cette garantie est de 24 mois.

Le produit doit être utilisé conformément à l'étiquetage, il ne doit pas avoir été modifié ni avoir fait l'objet d'un accident ou d'une utilisation erronée, abusive ou inappropriée.